

# Sattelhocker

## Gebrauchsanleitung

---

### **Garantie**

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantietzeit entsprechend.

### **Pflege von Polstern**

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.





### **Montage**

- Fußkreuz mit Rollen bzw. Gleitern auf den Boden stellen.
- Gasfeder mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
- Hockersitz und Mechanik auf die Gasfeder aufstecken.
- Anschließend den Hocker durch das eigene Körpergewicht mehrmals belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der Gasfeder festigen.

### **Bedienung**

#### **1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung**

Den Hebel unter dem Sitz durch nach oben ziehen betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

#### **2. Sitzneigeverstellung**

Durch nach oben ziehen des Hebels lösen Sie die Sitzneigeverstellung. Anschließend lässt sich der Sitz stufenlos in die gewünschte Position neigen. Durch erneutes nach unten drücken wird der Sitz arretiert.

#### **Warnhinweise:**

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leiterersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!