


# Stepult

## Gebrauchsanleitung

---



### **Garantie**

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend.



### **1. Höhenverstellung**

Durch lösen des Handrads lässt sich die Höhe des Stehpults einstellen. Anschließend bewegt sich die Pultfläche langsam nach oben. Um die Höhe zu verringern, muss sie nach unten gedrückt werden. Zur Arretierung in der gewünschten Höhe, wird das Handrad wieder festgedreht.

### **2. Pult neigen**

Nach lösen des Handrads lässt sich die Pultfläche ca. 90° neigen. So können Sie es als Rednerpult, oder im waagerechten Zustand als Tischablage nutzen.

### **3. Anschlagsschiene hoch/runter**

Bewegen Sie die Schiene entlang der Langlochführung, um sie in die obere oder untere Stellung zu bringen. In der Unteren stört die Schiene nicht, wenn man das Stehpult z.B. als Stehtisch verwenden möchte.

### **4. Einhängen der Zuschauersblende**

Damit die Blende stets senkrecht hängt, ist sie pendelnd gelagert. Dafür wird sie in die dafür vorgesehenen Löcher eingehängt und kann bei Bedarf leicht entfernt werden.

