

Falttische

Gebrauchsanleitung




Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend.

Falttisch



Reihenverbinder



Falttisch

1. Entriegeln zum Einklappen für Lagerstellung

Beide Hebel gleichzeitig herausziehen um die Arretierung zu lösen. Anschließend lässt sich die Tischplatte hochklappen und senkrecht aufstellen.

2. Tischplatte herunterklappen

Tischplatte lässt sich aus dem gefalteten Zustand, ohne den Mechanismus zu entriegeln, nach unten klappen. Sobald die Tischplatte waagrecht ist, muss die Mechanik hörbar einrasten.

3. Feststellhebel der Tischrollen

Zum leichten Transport durch rollen des Tisches, muss der Hebel in die obere Position gebracht werden.

Zum feststellen der Rollen, muss der Hebel (z.B. mit dem Fuß) nach unten gedrückt werden.

Reihenverbinder

Zum Öffnen des Tischreihenverbinders Seite A. wird der Spannhebel nach oben gezogen. Anschließend kann Seite B. in Seite A. eingeschoben werden und der Spannhebel Seite A. zur Befestigung wieder heruntergeklappt werden.

Während der Tischreihenverbinder nicht im Gebrauch ist, wird Seite B. um 90° unter die Tischplatte geklappt.

Warnhinweis:

- Falttische sind nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!